

Consejos para el mantenimiento de bombas de calor eléctricas para propietarios de viviendas

Como cualquier otro aparato, la bomba de calor funcionará mejor si se mantiene correctamente. Esta práctica lista de verificación sirve como guía para un mantenimiento simple. Siga esta lista para garantizar un rendimiento óptimo durante la vida útil de su unidad.

- Ajuste el termostato y no vuelva a tocarlo. Es posible que desee instalar un termostato programable diseñado específicamente para bombas de calor, como el incluido en el programa PeakRewardsSM, que le permitirá regular de forma más eficiente la temperatura de su hogar. Un termostato programable que no esté diseñado para la aplicación de una bomba de calor hará que el calor auxiliar se encienda prematuramente después de un retraso nocturno. Ese calor auxiliar podría compensar cualquier ahorro obtenido durante el período de retraso. Un termostato programable para bomba de calor hace posible un mayor tiempo de recuperación, lo que permite que la bomba de calor vuelva gradualmente a la temperatura deseada.



- Limpie o sustituya los filtros de aire mensualmente. Los filtros sucios impiden el flujo de aire, lo que aumenta los costes de funcionamiento y las llamadas al servicio técnico. Los filtros lavables deben secarse bien antes de reponerlos en la unidad.
- Compruebe y limpie las bobinas interiores (si son accesibles). La limpieza puede realizarse con un cepillo suave.
- Compruebe y limpie la bandeja de condensación, el desagüe y la trampa.

• Acostúmbrase al sonido que hace la bomba de calor cuando está en funcionamiento. Si observa un cambio significativo en el sonido, haga que le revisen el sistema.

- Asegúrese de que los registros de aire no estén bloqueados por muebles o cajas. Esto reduce el rendimiento y la eficiencia generales del sistema.



- Mantenga limpia el área alrededor de la sección exterior de la bomba de calor. Asegúrese de que el césped, la maleza, los matorrales, los arbustos o la nieve no impidan el flujo de aire a través de las bobinas exteriores.
- Limpie regularmente los recortes de césped y la suciedad de la unidad. Asegúrese de que la unidad esté apagada durante la limpieza.
- Nunca apague la unidad exterior a menos que sea para limpiarla.
- Póngase en contacto con su contratista cualificado para realizar el mantenimiento anual y a la primera señal de sonidos o funcionamiento inusuales.

¿Tiene más preguntas?

Si necesita ayuda o tiene alguna otra pregunta, llame a la línea directa para clientes de PeakRewardsSM al **1.888.309.PEAK (7325)**, de lunes a viernes, de 7:00 a 19:00.

Visite [BGEsavings.com](https://www.bgesavings.com) para obtener más información sobre PeakRewardsSM.

Los clientes que reciban créditos de factura de PeakRewardsSM están sujetos a los Términos y condiciones del programa PeakRewardsSM. Revise los Términos y condiciones actualizados disponibles en: [BGEsavings.com/Resources](https://www.bgesavings.com/Resources). Este programa cumple con la Ley de eficiencia energética EmPOWER de Maryland.